

CÓMO CORTAR UN MÓDULO CORTABLE DE DW-KL

1

Cortar el tubo exterior por la parte lisa a la medida requerida



2

Podrás ver el aislante rígido



3

Cortar el aislante alrededor del tubo interior



4

Podrás ver la parte hembra del tubo interior




5

Empujar el tubo interior hasta que sobresalga por el otro lado la parte lisa



6

Asegurar un margen mínimo de 20 mm entre el corte y el tubo exterior



7

Cortar el tubo interior



8

Módulo cortado a la medida

